

Servisný dodatok návodu na použitie pre špirály SPI

Model el. špirály SPI mini nevyžaduje aby bola špirála spojená s nádobou uzemňovacím prepojením (je uzemnená samostatne), je však potrebné aby bola odpovedajúco uzemnená nádoba, v ktorej je špirála inštalovaná.

* Postup kontroly bezpečnostného tepelného spínača STB u špirál typu SPI mini



Typ	Výkon	Napájanie	Mŕtvá zóna	Dĺžka L	Zanorenie	Pripojenie	Minimálny objem
	[kW]	[V]	[mm]	[mm]	[mm]	["]	[dm ³]
SPI mini1500	1,5	~ 230	70	90	300	1 ½"	60
SPI mini2000	2,0	~ 230	70	190	300	1 ½"	80
SPI mini3000	3,0	~ 230	70	290	400	1 ½"	100